


位置図

- 東京 から** 羽田空港から(約1時間)
JR東京駅から(約2時間10分)
高速バス(約6時間30分)
- 大阪 から** JR大阪駅から(約3時間10分)
車で名神高速道路-米原JCT-北陸自動車道-富山
高速バス(約5時間40分)
- 名古屋 から** JR名古屋駅から(約3時間)
車で名神高速道路-一宮JCT-東海北陸自動車道-富山
高速バス(約3時間40分)
- 北海道 から** 新千歳空港から(約1時間30分)



高岡キャンパス


〒933-8588 高岡市二上町180
代表電話: 0766-25-9111



- バス
高岡駅から約20分
JR新高岡駅から約30分
- 市内電車
高岡駅から約20分
「米島口(よねじまぐち)」降車徒歩20分
- タクシー
高岡駅から約15分
JR新高岡駅から約20分
- 車
能越自動車道「高岡北IC」から約10分

杉谷キャンパス

〒930-0194 富山市杉谷2630
代表電話: 076-434-2281



- バス
富山きときと空港から富山駅まで約20分
富山駅[南口側]から約30分
- タクシー
富山きときと空港から約25分
富山駅[南口側]から約25分
- 車
北陸自動車道「富山西IC」から約5分
または「富山IC」から約25分

五福キャンパス


〒930-8555 富山市五福3190
代表電話: 076-445-6011






- バス
富山きときと空港から富山駅まで約20分
富山駅[南口側]から約20分
- 市内電車
富山駅[南口側]から約15分
- タクシー
富山きときと空港から約20分
富山駅[南口側]から約15分
- 車
北陸自動車道「富山西IC」から約15分
または「富山IC」から約20分

五福キャンパスと杉谷キャンパスの距離 / 約5km
交通手段(移動時間) / バス(約20分)、自動車(約10分)

施設配置図



団地番号	団地名	所在地	学校番号	学校名	作成年度
001	五福	富山県富山市五福3190	0536	富山大学	令和5年度



■ : 校地不算入用地

団地番号	団地名	所在地	学校番号	学校名	作成年度
002	杉谷団地	富山市 杉谷 152 番地 他	0536	富山大学	令和5年度